創住

创佳液晶电视 维修手册

(L18机芯)


创佳LCD(L18机芯)液晶电视的维修要点

创佳L18机芯系列LCD是引进台湾晨星(MST)公司推出的多功能视频处理芯片MST6X18,电路设计主要用于配接TFT/LVDS LCD PANEL,可实现高清信号的再现。内含3D数字滤波器和Deinterlace,能更好的解调出各种输入信号。内含强大的视频处理功能和强劲的音频处理功能,能输出高质量的画面,低放采用三洋公司的LA42102,可实现最大2X8W的高保真声音还原;TV下可实现9、12、16、多画面预览显示功能,PIP画中画功能、POP画外画功能(VIDEO ON GRAPHICS),TXT和丽音选择(适应于不同地区的使用);内含两路HDMI输入可实现高清析图像的再现。

该芯片内含丽音译码功能,支持全制式电视信号(NTSC、NTSC-4.43、PAL(B,G,DK)、PAL N/M 、SECAM);提供 SCART 或 YPBPR 接口(按客户需求),支持 1080p 以内的输入,支持 WSXGA+(1920X1080@60HZ)的 VGA 输入信号。该设计提供 HDMI 接口,内置 MST 的译码芯片,使系统信号更加稳定、输出效果更好。该产品同时提供音频功率放大功能,可提供最大 8W×2 的伴音输出功率,可以以按键方式数控调节音量。可实现最高分辨率可达 SXGA 的模拟 R、G、B 输入信号的再现,色彩再现可支持至 24Bit。行频支持 30 到 80KHz 之间,场频支持 60Hz 到 75Hz 之间。可以实现同步自动

一、信号板电路

1、图 1 是 L17 机芯的信号板结构框图



二、电路工作说明

1. 外接电源端口 CON14 位置连接 12V、5V、5Vstb、PS-ON、地。主要是给电路供电使用。5Vstb 经过 U1 转换成 3. 3V 给 MST6X18GL 及 FLASH 供电。5Vstb 经过 U5 转换成 1. 2V

给 MST6X18GL 供电。

- 2. 正常工作时 PS-ON 是高电位,电源打开 5V、12V、24V 电压, 待机时 PS-ON 是低电位,电源关掉 5V、12V、24V 电压. PS-ON 是由 MST6X18GL 主 IC 的 203PIN 经过 Q34 控制。
 - 3. FLASH(闪存)主要是存储 MST6X18GL 的主程序,使用 3.3V 的供电电压。
- 4. LA42102(模拟功放 IC, U3 位置), 声音放大作用, 使用 12V 供电电压。静音功能是使用 LA42102 IC 的 6PIN 控制, 高电位起到静音作用, 此 6PIN 经过 Q27 连接到 MST6X18GL 的 204PIN, 是受 MST6X18GL 控制。
- 5. PT2328(视频开/关, U17位置)由 YPbPr1、YPbPr2 两路信号输入,但输出只能选择一路信号。由 PT2328 的 1PIN 电位的高低来确定那一路信号输入的主 IC 内 (MST6X18GL)。PT2328 受 MST6X18GL 的 43PIN 控制。
- 6. HEF4052(音频开/关,U28位置)由 SC_LIN、SC_RIN 左右声道和 RIN、LIN 及 L、R 三路通道任选择一路通道输入。由主 IC(MST6x18GL)的第 45PIN与 200PIN 控制 HEF4052的 9PIN和 10PIN高低电位来确定。(注明:只有特殊情况下才会贴 HEF4052,如需要同时使用三路通道时才会贴 HEF4050;一般是不贴 HEF4052的)
- 7. 高频头(TUNER, U22)外置中频放大电路,使用 5V 与 33V 电压供电,输出为 IF 信号,经过预中放电路输入的声表内,通道声表分离视频与音频,经过 U25 把视频分离出,输出视频信号到主芯片内;经过 U23 把音频分离出,输出音频信号到主芯片内。
- 8. SM4953 (双通道 P-MOS 管, U2 位置) 控制 LVDS 的供电电压 (主要是给屏的逻辑板供电)。SM4953 的 2PIN 与 4PIN 经过 Q1 连接到 MST6X18GL 的 206PIN, 受 MST6X18GL 控制.
- 9. LM358(运放 IC, U45)主要是给 MST6X18GL 输出的音频进行一次放大作用, MST6X18GL 输出的信号比较弱,需要进行一次放大后在输入的功放内放大。
- 10. PS321 (HDMI SWITCH, U18) 主要是作为 HDMI 三选一的一个开/关, 使用 PS321 可以节省两颗 EEPROM, HDMI 的 EDID 都写到主程序内了, 因此不需要外挂 EEPROM。
- 11. DDR SDRAM(闪存 , U12)主要使用 HY5DU281622ET-4/W9412G6IH-4; DDR SDRAM 的主要作用是暂存内核处理的数据

三、电源电路

因电源电路的工作原理基本和 L17 机芯类同,请参考 L17 机芯,这里不再赘述。

四、 数据调整与说明(提示:由于 LCD 的程序通常是通过软件烧录的,一般情况下 LCD 的数据无需调整)

按 MENU 进入菜单后按 0768 进入工厂菜单,按(P+)或(P-)进行选择,按(VOL-)或(VOL+)进入所选择的项目,按 MENU 可后退和退出工厂菜单。




FACTORY MENU 工厂菜单的各项功能说明:

- 1、SOURCE: 通过音量+、一调整该项可以在工厂菜单里面切换不同的信源。
- **2、ADC ADJUST:** 此功能只有在 YPBPR、PC 的信源下才可以进行选择、设置。信号输入到芯片时可能存在偏差,为了消除这种偏差我们需要对输入信号进行 ADC 校正。在这个选项中有 R、G、B OFFSET, R、G、B GAIN 六个参数,按 AUTO TUNE 就可以自动校正了。




(1) **YPBPR** 校正的时候是用 100%或 75%的彩条 pattern 来校。



(2) VGA 校的时候要用有最白和最黑的 pattern 来校, 否则就会校偏, 校出来的 Offset 和 Gain 的 RGB 相差都很大, 一般用黑白交错的棋盘格 pattern 来校正(不推荐用灰阶 pattern)

VGA: Full scale gray bar



3、 PIC MODE: 图像模式,它和 OSD 里面的图像模式是一样的,但是工厂菜单可以设置标准、明亮、柔和状态下的各个值,每种状态拥有对比度,亮度,饱和度,清晰度四个参数(在 PC 和 HDMI 下不可设置)。

SOURCE AV1	
PICTURE MODE	STANDARD
CONTRAST	5 0
BRIGHTNESS	5 0
SATURATION	5 0
SHARPNESS	5 0

4、COLOR TEMP: 此项功能为色温的设置,可改变 NORMAL、WARM、COOL 各个状态下的色彩的 RGB 色度偏差。R 为 Red, 红色; G 为 Green, 绿色; B 为 Blue, 蓝色。增加红色可使颜色变暖,增加蓝色可使颜色变冷,调节时一般都固定 R、G、B的 OFFSET 值为 10。

SOURCE AV1	
COLOR TEMP	NORMAL
R	5 0
G	5 0
В	5 0
R OFFSET	1 0
G OFFSET	1 0
B PFFSET	1 0

(1) SOUND MODE:设置各种模式下的五段均衡的对应值。

SOU	RCE AV1	
SOU	ND MODE	STANDARD
120	ΗZ	5 0
500	ΗZ	5 0
1 K 5	ΗZ	5 0
5 K	ΗZ	5 0
1 0 K	ΗZ	5 0

(2) **EEPROM**: 如果要完全复位 **EEPROM** 里面的内容,可以执行该项里面的 **FACTORY RECAL**, **OSD** 菜单里面的 **RESET** 只是部分复位一些用户设置。

EEPROM: ADDR: 000
DATA: 00
SAVE
FACTORY RECAL

(3) VD NON LINEAR: 适用于 TV VIF 部分,有 D4[7:0], D5[2], D8[3:2] 三个参数,如果是 TV 非标信号出现一些奇怪的问题(例如图象顶部摆头或扭动,图象上下抖动等),可以调这三个值,默认设定值都是 0,调这 3 个选项后要重新上电才能生效。



- (4) MULTI-LAUGUAGE: 通过此项可以设置 OSD 的默认语言。
- (5) NON LINEAR: 非线性曲线,有音量、亮度、对比度、饱和度、清晰度、色调、低音、高音等曲线,主要用来设定一些曲线的参数范围大小。



5、选择一个进去后,就可以设定这个曲线的范围大小了,这个一般分为 5 段,分别对应 0SD 里面的 0,25,50,75,100 刻度,通过这几个值可以设定 0-100 的范围大小,同时也设定了每一段(例如 0-25)的线性曲线的斜率大小。

VOLUME 0	0
VOLUME 1	2 5
VOLUME 2	5 0
VOLUME 3	7 5
VOLUME 4	100

(1) VER SCAN: 手动调整各种模式的行场幅度。

MODE TV	PAL
HSTART	500
HSIZE	500
VSTART	500
VSIZE	500

(2) SC SETTING: 展频设定,主要是做 EMC 用的, 把由 DDR、 LVDS 产生的高能量辐射向 CLOCK 频点或倍频两边展开,该项不建议修改。

DDR S	SSC	3
DDR N	ICM	6 0
LVDS	SSC	0
LVDS	PCM	3 0

- A. DDR SSC: 以 DDR CLOCK 频点或倍频为基准, DDR 在这个频点偏移量范围之间向两边展开,一般不要超过 3%;
 - B. DDR MCM: DDR 展频的调制度;
 - C. LVDS SSC: 同 DDR SSC;
 - D. LVDS PCM: 同 DDR MCM。
 - **6、OTHER OPTION:** 适用于 TV VIF 部分、屏参和老化模式的设置。

VD AGC	ON
GAIN	8 0
TOP	0 0
VGA MAX	3000
GAIN DIS. THR	2000
DES. BOX	0
LVDS TI MODE	0
LVDS PORT	0
BURN IN	OFF

- (1)VD AGC: 自动增益控制,用来设定 VD 里面的 AGC,为 ON 时是 AUTO AGC,这时 AGC 的 gain 根据进入 VD 的白电平(即 RF 信号的强度)来自动控制的,OFF 时是手动 AGC,这时 AGC 的 gain 不是自动控制的,是手动设定 AGC 的 gain,这个选项默认为 ON。
- (2)GAIN: 只有当第一项 VD AGC 设定为 OFF 时才有效,通过这项可以调整 AGC 的 gain 幅度大小,默认值为 0x80。
- (3)TOP: AGC 电压起控点对应的 RF 信号强度,一般都是 60db 开始起控,加大TOP

值也就是表示比 60db 小一点就开始起控,同样强度的信号(比 60db 强),Tuner 的 Gain 比 60db 开始起控 Tuner 的 Gain 小一些,这样可以改善邻频道干扰比,但是会影响信噪比,噪波限制灵敏度以及图像效果,这个值默认为 0,如果要调最好不要大于 5。

- (4)VGA MAX: 控制 tuner RF gain, 即控制 AGC 电压, 对应 TUNER RF 增益最大值,
- 一般的高频头的 AGC 最大电压是 4V, 但是一般到 3.3V 时 TUNER 的 Gain 就不会再增
- 大了,所以这个值默认为 3000,对应在 3.3V 左右,如果 TUNER 在 3.3V 以上 Gain 还会增大时,可以把这个值往上加一点。
- (5)GAIN DIS.THR: TUNER RF 增益接近饱和的时候,AGC 电压门限值,当 RF 信号比此门限值强的时候,增益变化由 Tuner 完成,PGA 保持最小增益,当 RF 信号由强变弱的时候,到此门限值时,中频回路开始给 PGA 分配增益,增益变化都由 PGA 完成,TUNER 保持最大增益,也就是说这个指标表示从哪里开始给 PGA 分配增益来保持弱信号也能有比较好的信噪比,这个值默认值放在 2000 。

改动以上5个选项随时可以生效。

(6)DES.BOX:: 如果是用解密盒方式,把它置为 1,如果不是用解密盒方式,把它置为 0。

调这个选项后要重新上电才能生效。

- (7)LVDS TI MODE: 当屏的信号格式的接线方式变更或有差异时,调节此项。
- (8)LVDS PORT: 交换 LVDS PORT 的数据。
- (9)BURN IN: 老化模式开关,里面含有 5 种模式: AUTO,、WHITE、RED、GREEN、BLUE。在老化状态下,硬掉电后会自动开机,所以必须手动关闭老化模式。

五、信号板的故障维修简例。

1. 开机无光:

- (1) 先检测电源供电是否正常,如 5Vstb 电压正常,再检测给主 IC 供电是否正常,测试 U1 输出电压是否为 3.3V;测试 U5 输出电压是否为 1.3V;测试 U8 输出电压是否为 2.5V。
- (2) 如主 IC 供电正常,在检测 PS-ON 是不是高电位,电源的 5V、12V、24V 输出是否正常。
- (3) 如以上供电都没问题,看屏的背光是否有亮,测试背光 0N/0FF 电压是否为高电位 $(3V\sim5V$ 电压),0N/0FF 电位是经过 Q3 连接到 MST6X18GL 的 201PIN,受 MST6X18GL 控制。
- (4) 屏的背光有亮,但屏没亮,检测 LVDS 上的电压是否正常,LVDS 上的电压是受 U2(SM4953) 控制。检测 SM4953 是否有电压输出,输出的电压是否与屏上所需电压相同。 2. LED 指示灯闪:
- (1) 先检测 5Vstb 电压是否正常,如电压被拉低,用排除法断开 U5 的输入端,看 5Vstb 电压是否还会被拉低。
 - (2) 如断开 U5 还不正常,就断开 U1 的输入端,看 5Vstb 电压是否还会被拉低。

3. 无声:

- (1) OSD 内的音量是否调到 2 以上,是否有开静音功能。
- (2) 检查喇叭是否有问题,有没有连接好。
- (3) 功放(LA42102)的12V供电是否正常。
- (4) 用示波器测试输入到 LA42102 的 2PIN&4PIN 的输入波形是否正常。
- (5)测试 LA42102 的 5PIN 的电压是否在 7V 左右; LA42102 的 6PIN 电压是否低于 0.5V。
- (6) 测试 LM358 的 8PIN 电压是否为 12V 及 3PIN&5PIN 是否为 6V。
- (7) 用示波器测试输入到 LM358 的 2PIN&6PIN 波形是否正常。
- (8) 用示波器测试进入主 IC 前的波形是否正常。

4. 花屏:

- (1) 测试 LVDS 上的电压与屏上所需电压是否一样。
- (2) 检查 LVDS 线序是否有错。
- (3) 检测 LVDS 线是否有接触不良现象或短路现象。
- (4) 检查 U12 (DDR SDRAM) 与 U41 之间是否有短路、开路等异常问题。

(5) 检查软体是否与屏参一致(需要与软体工程师沟通)。

5. HDMI 无画面:

- (1) 先检测 HDMI 线连接是否正常, HDMI 信源输出是否正常。
- (2) 检测 HDMI 插座焊接是否有虚焊或连锡现象,
- (3)检查 U18 (PS321)处的供电是否正常,是否有短路,开路等故障。测量 L69 两端是否为 3.3V 电压。
 - (4) 检测主 ICU41 (MST6X18GL) 是否有是否正常。
- 6. VGA 信源下无画面:
- (1) 先确认 VGA 输出模式是否与我们所支持的模式相同,如分辨率是否为 640X480、800X600、1024X768、1280X1024 等。刷新率为 60Hz、70Hz、75Hz 等。
- (2)确认 U12 是否有贴 EEPROM, EEPROM 的供电是否正常, EEPROM 的 1PIN 是 5V 供电, 是 5Vstb 经过 D23 连接到 EEPROM, 给 EEPROM 供电。
- (3) 检测 VGA 插座 1PIN、2PIN、3PIN 输入的 R、G、B 信号到 MST6X18GL 波形是否正常, VGA 插座 13PIN、14PIN 输入的行/场同步信号到 MST6X18GL 的波形是否正常。VGA 插座 12PIN/15PIN 输入的 SDL/SCL 信号到 EEPROM 的波形是否正常。
- 7. YPbPr1 画面不能正常工作:
 - (1) 先确认 YPbPr1 信源输入是否正常。
- (2) 换成 YPbPr2 信源输入,检查是否正常,如 YPbPr2 信源工作正常,检测 U17 的第 1PIN 的电位是否正常,YPbPr1 与 YPbPr2 的电位相反,如果 YPbPr2 是高电位(高于 1V 以上),YPbPr1 是低电位(低于 1V 以下)。
- (3) 检测 YPbPr1 插座到 U17 之间连线是否有短路或开路及连线之间的元器件,如 C167、C168、C266 电容是否有焊接问题或元器件不良等。
- (4)如两路 YUV 输入都有问题,U17的供电电压(5V)及控制脚(1PIN)都工作正常, 检测输入U17信号波形与U17输出波形是否正常(正常工作:输入与输出波形是一样的)。
- (5) 检测 U17 输出端到 MST6X18GL 连接线是否有短路或开路及两端之间的元器件是否正常,如 R123、R124、R125、R126 等是否不良现象。
- 8. AV1 画面不能正常工作:
 - (1) 先确认 AV 输入信源是否正常。
- (2) 换成 AV2 信源输入,检查是否正常,如 AV2 信源工作正常,证明主 IC 工作正常, 检查 AV1 插座到 MST6X18GL 之间的电路连接是否正常。

- 9. TV 画面不能正常工作:
- (1) 检测给高频头供电电压是否正常(高频头的第 6PIN 与 7PIN 为电源脚),电压范围: 5V±0.3V;检测高频头的第 9PIN 供电是否在 30V 左右。
- (2) 高频头输出为 IF 信号(高频头的第 11PIN 为 IF 输出脚)。IF 信号经过 U23 与 U25 分离出音频与视频信号, 然后音频与视频分别输入到主芯片内
- 10. TV 信源下无声音:
- (1)如画面正常,声音不正常,先确认其它信源的声音是否工作正常,如其它信源下声音工作也不正常,就要从功放开始检测。如其它信源下声音工作正常,就要从高频头开始检测。
- (2) 高频头的第 11PIN 输出 IF 后经 U23 分离出音频信号, 然后输入到 MST6X18GL 主芯片内。主要检测 U23 周边的元件是否有问题。

六、电源板的维修流程

